

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

- No todas las funciones y los ciclos están en todos los modelos, y el aspecto del panel de control puede variar.
- Si el modelo cuenta con interfaz táctil, el panel de control incluirá una superficie sensible que responde al toque ligero de los dedos. Para cerciorarse de que se hayan registrado sus selecciones, toque el panel de control con la punta del dedo, no con la uña. Al seleccionar un ajuste o una opción, simplemente toque el nombre.
- Si su modelo tiene teclas físicas, no olvide presionarlas con firmeza.
- Al finalizar el ciclo, las opciones y ajustes de opciones se guardan en memoria para el ciclo siguiente. Sin embargo, si la alimentación eléctrica de la lavadora se interrumpe, los ajustes y opciones volverán a los valores de fábrica por defecto.

NOTA: Consulte la sección "Agregar productos de lavandería" en el Manual del propietario para obtener más información sobre cómo agregar detergente de alto rendimiento (HE), suavizante de telas o blanqueador.

A line drawing of a front-loading washing machine with its door open. The door is swung to the left, revealing the internal drum and the door's internal mechanism. A curved arrow points from the drum towards the door, indicating the direction of movement or the path of the door's latch mechanism.



The diagram shows a circular control panel with the text **EXTRA POWER** in the center. Lines connect various settings to their descriptions:

- Normal / Regular**: Quick Wash
- Heavy Duty**: Delicate
- Whites**: Wrinkle Control
- Sanitize**: Color Guard
- Towels**: Overnight Wash & Spin
- Bulky Items**: Drain & Spin
- Custom Cycle**: Clean Wash

El nivel de suciedad (tiempo de lavado) está preajustado para cada ciclo de lavado. Cuando cambia el ajuste de suciedad, el tiempo del ciclo aumentará o disminuirá en la pantalla de tiempo estimado restante. Para la mayoría de las cargas, utilice el nivel de suciedad que está preajustado con el ciclo que ha seleccionado. Para tejidos resistentes y con suciedad profunda, utilice el ajuste de nivel de suciedad para seleccionar un nivel de suciedad más alto. Un ajuste de nivel de suciedad más bajo ayuda a reducir los enredos y la formación de arrugas.

Los ajustes y las opciones que se muestran en **negrita** son los ajustes predeterminados para ese ciclo de lavado. Para un cuidado óptimo de las telas, elija el ciclo, las opciones y los ajustes más adecuados para la carga que va a lavar. Siempre lea y siga las instrucciones de las etiquetas de cuidado de las telas y los de los productos de lavandería. Evite apretar las prendas en la lavadora. La lavadora no enjuagará bien ni centrifugará correctamente si la carga está apretada. No todos los ajustes están disponibles con cada ciclo, y algunas opciones no se pueden usar al mismo tiempo. No todas las opciones están disponibles en todos los modelos.



?



Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

The diagram shows the front panel of the LG F4B7G7W front load washer. On the left is a large circular door with a silver-colored rim. The text "EXTRA POWER" is printed in the center of the door. To the right of the door is a control panel. The control panel includes a digital display showing "8:88" and various icons. Below the display are several buttons: "Temp", "Spin", "Soil", "Steam", "WIFI Connect", "Delay Start", "Extra Rinse", "Remote Enable", and "24 Hr Fresh Hold". On the far right of the control panel is a power button and a "Hold to Start" button. Numbered callouts 1 through 6 point to specific features: 1 points to the power button, 2 points to the door, 3 points to the "Hold to Start" button, 4 points to the "Temp" button, 5 points to the digital display, and 6 points to the "Steam" button.

Normal / Regular

Heavy Duty

Whites

Sanitize

Towels

Bulky Items

Custom Cycle

Quick Wash

Delicates

Wrinkle Control

Colors

Overnight Wash & Dry

Drain & Spin

Clean Washer with **Refresh**

Temp

Spin

Soil

Steam

WIFI Connect

Delay Start

Extra Rinse

Remote Enable

24 Hr Fresh Hold

Hold to Start

La opción "Fresh Hold®/Fresh Spin™" volteará la carga de forma periódica después del ciclo durante un máximo de 24 horas mientras el ventilador integrado hace que circule aire por la lavadora para reducir la humedad. "Fresh Spin™" también volteará la carga de forma periódica después del ciclo, pero no utiliza un ventilador integrado. Para activar la opción "Fresh Hold®/Fresh Spin™", toque "Fresh Hold®". Si, por otra parte, la opción "Fresh Hold®/Fresh Spin™" está activada, permanecerá activada durante todos los ciclos futuros hasta que se desactive; la lavadora recuerda el último estado seleccionado, ya sea encendido o apagado. Para desactivar la opción "Fresh Hold®/Fresh Spin™", toque "Fresh Hold".



La opción Extra Power (Potencia extra) aumenta el rendimiento de la eliminación de manchas para cualquier ciclo de lavado mediante un lavado a dos temperaturas, combinando temperaturas frías y calientes durante distintas fases del tiempo de lavado. Para utilizar esta función, presione la perilla para activar la opción Extra Power (Potencia extra). Para dosificadores de carga única, agregue 1/2 adicional de la cantidad recomendada por el fabricante en el dosificador designado para Extra Power (Potencia extra). El dosificador óptimo liberará el detergente de forma automática en el momento óptimo.

