

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

	⚠ WARNING	⚠ AVERTISSEMENT	⚠ ADVERTENCIA
	Tip Over Hazard Do not use dishwasher until completely installed. Do not push down on open door. Doing so can result in serious injury or cuts.	Risque de basculement Ne pas utiliser le lave-vaisselle jusqu'à ce qu'il soit complètement installé. Ne pas appuyer sur la porte ouverte. Le non-respect de ces instructions peut causer des blessures graves ou des coupures.	Peligro de Vuelco No use la lavavajillas antes de estar completamente instalada. No se apoye en la puerta abierta. No seguir estas instrucciones puede ocasionar heridas serias o cortaduras.

OPERATING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'UTILISATION / INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Load dishwasher / Chargement du lave-vaisselle / Cargue la lavavajillas

2 Racks: Upper and Lower configuration
2 paniers : Configuration supérieure et inférieure
2 canastas: Configuración superior e inferior

Loading Tips
Conseils de chargement
Consejos de carga

Additional Loading Tips
Conseils de chargement supplémentaires
Consejos de carga adicionales

incorrect **incorrect**
incorrect **incorrect**

<p>2. Slide open lid to add detergent. Use automatic dishwashing detergent only. Glisser le couvercle pour le fermer. N'utiliser que du détergent pour lave-vaisselle automatique. Deslice la tapa para cerrar. Use solo detergente para lavavajillas automáticas.</p>	
<p>3. Add rinse aid in respective compartment and refill as indicated in control panel. Ajouter le produit de rinçage dans le compartiment respectif et le remplir comme indiqué sur le tableau de commande. Agregue abrillantador en el compartimento correspondiente y rellénelo según lo indique el panel de control.</p>	
<p>4. Close the dishwasher door. Press the On/Off button to turn on the machine. Fermer la porte du lave-vaisselle. Appuyer sur le bouton On/Off (Marche/Arrêt) pour activer la machine. Cierre la puerta del lavavajillas. Presione el botón On/Off (Encendido/Apagado) para encender la máquina.</p>	
<p>5. Select a cycle using +/- buttons to switch to the next program or previous one. Then select an option. Sélectionner un programme en utilisant les boutons +/- pour passer au programme suivant ou au précédent. Sélectionner ensuite une option. Seleccione un ciclo usando los botones +/- para cambiar al siguiente programa o al anterior. A continuación, seleccione una opción.</p>	
<p>6. Press Start Pause Cancel to begin selected program. Cancel program by holding Cancel key for 3 seconds. Appuyer sur Start Pause Cancel (Mise en marche - Pause - Annulation) pour démarrer le programme sélectionné. Annuler le programme en maintenant la touche Cancel (Annulation) enfoncée pendant 3 secondes. Presione Start Pause Cancel (Inicio Pausa Cancelar) para comenzar el programa seleccionado. Cancele el programa manteniendo presionado el botón Cancel (Cancelar) durante 3 segundos.</p>	

