

MICROWAVE OVEN QUICK START GUIDE

PRODUCT REGISTRATION AND OWNER INFORMATION

YOUR QR CODE UNLOCKS



Product registration



How-to videos



Product guides



Troubleshooting materials

YOUR QR CODE UNLOCKS... product registration and warranty information, installation instructions, how-to videos, and additional accessories to get the most out of your product. If you purchased a smart appliance, your QR code will provide instructions on how to download the app and connect. You can access the full Installation, User Maintenance and Operating Instructions, Warranty details, and more by visiting our website at www.whirlpool.com/owners or www.whirlpool.ca/owners. This may save you the cost of a service call. To receive a free printed copy of the information online, call us at 1-866-698-2538 (U.S.A.)/1-800-807-6777 (Canada) or write to us at:

Whirlpool Brand Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Whirlpool Brand Appliances
Customer eXperience Center Unit
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Register to access warranty information and receive important notifications related to your product. Scan the Photo Registration Card or QR code to register your product.

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**, located in your appliance's Use and Care Guide, before operating this appliance.

Using your Microwave Oven

Step 1. Place food inside the Microwave Oven. Close the oven door.

Step 2. Enter time to cook.

Step 3. Press **COOK TIME/POWER** button to set manual power.

Step 4. Press **START/+30 s**.

Step 5. The **CANCEL** button can be used to cancel the function during or after cook time.

NOTE: For more detailed instructions on specific functions, see the online Use and Care Guide.

Clock Setting

The first method:

1. When the oven is first plugged in, the display screen will show "12 HR" (12 flashing), you can press **TIMER** button repeatedly to select 24-hour or 12-hour clock.
2. Press **START/+30 s** button once.
3. Use number buttons to set correct time.
4. Press **START/+30 s** or **Timer** button once to confirm.

The second method:

1. In idle state, press **Timer** button to activate oven.
2. Press and hold **TIMER** button for 3 seconds.
3. Use number buttons to set the correct time.
4. Press **START/+30 s** or **Timer** button once to confirm.

Tips for how to use Express Start buttons:

Use this feature to program the oven to microwave food at 100% power conveniently. In idle state, press **START/+30 s** button once (Default cooking time is 30 seconds), the oven will start automatically at 100% high power level.



Timer

The **Timer** button can be used to set a kitchen timer.

1. In idle state, press **TIMER** button once.
2. Use number buttons to enter desired time. The longest time is 90 minutes.
3. Press **START/+30 s** button to confirm.

NOTE: When the countdown ends, the buzzer will beep to remind you. During setting or cooking, you can check the countdown time by pressing **TIMER** button, and if **CANCEL** button is pressed when the display shows the time, the function can be cancelled.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO DEL HORNO DE MICROONDAS

REGISTRO DEL PRODUCTO Y INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

TU CÓDIGO QR DESBLOQUEA



TU CÓDIGO QR TE DESBLOQUEA... el registro del producto, información de garantía, instrucciones de instalación, videos tutoriales y accesorios adicionales para sacar el máximo provecho a tu aparato. Si compraste un electrodoméstico inteligente, tu código QR te proporcionará instrucciones para descargar la aplicación y conectarlo. Puedes acceder a las instrucciones completas de instalación, mantenimiento y operación, detalles de garantía y más visitando nuestro sitio web en: www.whirlpool.com/owners o www.whirlpool.ca/owners. Esto podría ahorrarte el costo de una visita técnica. Para recibir una copia impresa gratuita de la información en línea, llama al 1-866-698-2538 (EE. UU.) / 1-800-807-6777 (Canadá) o escríbenos a:

Centro de Experiencia del Cliente de Electrodomésticos Marca Whirlpool
Calle Benson 553
Benton Harbor, MI 49022-2692

Centro de Experiencia del Cliente de Electrodomésticos Marca Whirlpool
Unidad 200-6750, Avenida Century
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Registra tu producto para acceder a la información de garantía y recibir notificaciones importantes relacionadas con él. Escanea la Tarjeta de Registro Fotográfico o el código QR para completar el registro.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, lea las **IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**, que se encuentran en la Guía de Uso y Cuidado de su aparato, antes de poner en funcionamiento este aparato.

Uso de su Horno de Microondas Paso

Paso 1. Coloque la comida dentro del horno de microondas. Cierre la puerta del horno.

Paso 2. Ingrese el tiempo de cocción.

Paso 3. Presione el botón **COOK TIME/POWER** (TIEMPO DE COCCIÓN/POTENCIA) para establecer la potencia manual.

Paso 4. Presione **START/+30 s** (INICIO/+30 s).

Paso 5. El botón **CANCEL** se puede utilizar para pausar o cancelar la función durante o después del tiempo de cocción.

NOTA: Para obtener instrucciones más detalladas sobre funciones específicas, consulte la Guía de Uso y Cuidado en línea.

Ajuste del Reloj

El primer método:

1. Cuando el horno se enchufa por primera vez, la pantalla mostrará "12 HR" (12 parpadeando). Puede pulsar repetidamente el botón **TIMER** (Temporizador) para seleccionar el reloj de 24 horas o de 12 horas.
2. Pulse el botón **START/+30 s** (Inicio/+30 s) una vez.
3. Utilice los botones numéricos para establecer la hora correcta.
4. Pulse **START/+30 s** o **Timer** una vez para confirmar.

El segundo método:

1. En estado inactivo, pulse el botón **Timer** para activar el horno.
2. Mantenga pulsado el botón **TIMER** durante 3 segundos.
3. Utilice los botones numéricos para establecer la hora correcta.
4. Pulse **START/+30 s** o **Timer** una vez para confirmar.

Consejos para usar los botones Express Start (Inicio Rápido):

Utilice esta función para programar el horno para microondas la comida a 100% de potencia de forma conveniente. En estado inactivo, pulse el botón **START/+30 s** una vez (el tiempo de cocción predeterminado es de 30 segundos), y el horno comenzará automáticamente a un nivel de alta potencia del 100%.



Temporizador

El botón Temporizador se puede utilizar para configurar un temporizador de cocina.

1. En estado inactivo, presione el botón **TIMER** una vez.
2. Utilice los botones numéricos para ingresar el tiempo deseado. El tiempo más largo es de 90 minutos.
3. Presione el botón **START/+30 s** para confirmar.

NOTA: Cuando la cuenta regresiva termina, la señal acústica sonará para recordarle. Durante la configuración o la cocción, puede verificar el tiempo de cuenta regresiva presionando el botón **TIMER**, y si se presiona el botón **CANCEL** cuando la pantalla muestra el tiempo, la función se puede cancelar.