

GENESIS

EX-335 · EX-435 · SX-335 · SX-435

EPX-335 · EPX-435 · SE-EPX-335

SE-EPX-435



ASSEMBLY GUIDE

دليل التجميع

30529


121321
EN / AR




- ⚠ Cut all four corners of carton and fold sides down.
- ⚠ Assemble grill on a flat, level, and soft surface.
- ⚠ Remove protective film from stainless steel parts before installing.
- ⚠ Do not use power tools for assembly.
- ⚠ Two people required for assembly.
- ⚠ There may be visual differences between illustrations and model purchased.
- ⚠ Always keep lid closed when assembling or moving your grill.




- ⚠ قم بقصّ الزوايا الأربع للصندوق الكرتوني وقم بطيّ الجوانب لأسفل.
- ⚠ قم بتجميع الشواية على سطح أفقي ومستو وناعم.
- ⚠ قم بإزالة الغلاف الواقي من على الأجزاء المصنوعة من الاستانلس ستيل قبل التركيب.
- ⚠ لا تستخدم أدوات كهربائية للتجميع.
- ⚠ يحتاج التجميع إلى شخصين.
- ⚠ قد توجد اختلافات ظاهرة بين الرسومات والموديل الذي اشتريته.
- ⚠ احتفظ بالغطاء مغلقًا دائمًا عند تجميع شوايتك أو تحريكها.

TOOLS INCLUDED:
الأدوات المرفقة:



TOOLS REQUIRED:
الأدوات المطلوبة:
































⚠ Save hardware.


⚠ احتفظ بالأدوات.





335	435	
		A
3	4	
2	2	
2	2	
1	1	
3	4	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	




335	435	
		A
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	


		B
5	7	




		C
1	2	


		D
1	1	



		E
2	2	





335	435	
		F
1	1	
1	1	
1	1	










		G
1	1	




		H
1	1	
1	1	
1	1	

335	435	
		I
1	1	

		J
1	1	
1	1	




1	1	
1	1	
1	1	
1	1	





335	435	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	



335	435	
1	1	
1	1	 *EPX *SPX
1	1	

For select models only.




للموديلات المختارة فقط.

335	435	
3	3	
		
1	1	









2





3








4



5






6



7







-2







8







-4



9**10**







11



12







-1



13



-2





14




-2





-2






15



-2





16



17







-2





18








-1



19



20





21





-1



-1






22



23






-1



24





-2







25





-2




26





27




28












29



30









⚠ 435 MODELS ONLY: Ring connector must be securely fastened to manifold with screw.

⚠ موديلات 435 فقط: بلزّم تثبيت الموصل الحلقي بإحكام في المجمع باستخدام برغي.





33




⚠ Do not remove tape from controller board at this time.

⚠ لا تقم بإزالة الشريط اللاصق من على لوحة التحكم الآن.




34






35




36





37



38






39





40

*EX
*SX




41

*EPX
*SPX





42

*EPX
*SPX





43



*EPX
*SPX





44







45




46




47




48






50




51



Refer to Owner's Guide for features and usage.

راجع دليل المالك الخاص بك لمعرفة المزايا والاستخدام.






52



Refer to Owner's Guide for features and usage.

راجع دليل المالك الخاص بك لمعرفة المزايا والاستخدام.

53






54

-1





Extra fastener(s).
أداة التثبيت الإضافية.




⚠ **WARNING:** Always keep lid closed when assembling or moving your barbecue.

⚠ **تحذير:** احتفظ بالغطاء مغلقًا دائمًا عند تجميع شوايتك أو تحريكها.

55






56






Refer to Owner's Guide for features and usage.

*راجع دليل المالك الخاص بك
لمعرفة المزايا والاستخدام.*





57



58





59



Refer to Owner's Guide for features and usage.

راجع دليل المالك الخاص بك لمعرفة
المزايا والاستخدام.



60



Refer to the Troubleshooting section of your Owner's Guide for match lighting instructions.

راجع قسم اكتشاف المشاكل وإصلاحها في دليل المالك
الخاص بك للاطلاع على تعليمات الإضاءة المتوافقة.


61



⚠ Save hardware.

⚠ احتفظ بالأدوات.


62




⚠ Save hardware.

⚠ احتفظ بالأدوات.

63



64





65





-1





Extra fastener(s).
أداة (أدوات) التثبيت الإضافية.



66




67



*For select models only.
Refer to Owner's Guide for features and usage.*



*للموديلات المختارة فقط.
راجع دليل المالك الخاص بك لمعرفة المزايا والاستخدام.*


68



For select models only.

للموديلات المختارة فقط.





For information on using an external power bank, refer to "Connecting an External Power Bank" in the Owner's Manual.

للحصول على معلومات حول استخدام البطارية المحمولة الخارجية، يُرجى مراجعة "توصيل البطارية المحمولة الخارجية" في دليل المالك.

- ⚠ Make sure all parts are assembled and all hardware is tightened before operating your grill.
- ⚠ Remove all packing material before operating your grill.

⚠ تأكد من تركيب جميع الأجزاء وربط جميع المكونات بإحكام قبل تشغيل شؤايتك.
⚠ قم بإزالة جميع مواد التغليف قبل تشغيل شؤايتك.

Register Today.

سجل اليوم.

