



SUMMIT®

PLATINUM D4 , D6

GUIDE D'INSTALLATION DU GRILL À GAZ PL INTÉGRÉ

42415

CET APPAREIL A GAZ A ETE CONCU POUR UNE UTILISATION EN EXTERIEUR UNIQUEMENT.

CHOISIR L'EMPLACEMENT DE VOTRE GRILL


En choisissant un emplacement adapté pour l'installation de votre grill à gaz Summit®, réfléchissez à des paramètres comme l'exposition au vent, la proximité des voies de circulation et prévoyez des conduits d'arrivée de gaz aussi courts que possible. Ne placez jamais un grill à gaz Summit® dans un garage, dans un passage couvert, dans une cabane, sous une avancée de toiture non protégée ou dans toute autre zone fermée. Placez le grill et la structure de sorte qu'il y ait suffisamment d'espace pour évacuer la zone en toute sécurité en cas d'incendie.

ELOIGNEMENT PAR RAPPORT AUX SURFACES OU STRUCTURES

⚠ MISE EN GARDE : L'écart par rapport à toute surface ou structure est de 24 pouce par rapport au dos et aux côtés du grill. Consultez la section "Installation d'alimentation en gaz typique" avant de commencer l'installation.


⚠ MISE EN GARDE : La structure, l'"îlot", les contre-comptoirs et les plans de travail adjacents pour l'installation du grill intégré doivent être composés uniquement de matières non inflammables.

REMARQUE : Si vous avez des questions sur les matériaux qui sont considérés comme non inflammables, contactez votre revendeur de matériaux de construction ou la caserne de pompiers la plus proche.



Remarque : Pour un traitement du plan de travail : 3/4 pouces (19.1cm) de suspension recommandé. Crantez l'extrémité avant pour l'insérer complètement à l'intérieur.

DIMENSIONS POUR LE DECOUPAGE DE LA STRUCTURE INTEGREE TOUTES LES DIMENSIONS CORRESPONDENT AUX SURFACES FINIES.



⚠ MISE EN GARDE : TOUTES LES SURFACES DE REVETEMENT DE COMPTOIR FINIES DOIVENT ETRE FABRIQUEES A PARTIR D'UN MATERIAU NON COMBUSTIBLE.

Dimensions pour le découpage intégré			
	D4	D6	Tolérances
1	30 1/4"	38 1/4"	+ 1/4" - 1/4"
2	34 1/4"	34 1/4"	+ 1/4" - 1/4"
3	21"	21"	+ 1/4" - 1/4"

DIMENSIONS POUR LE DECOUPAGE INTEGRE

GENERALITES SUR LA CONSTRUCTION


L'appareil intégré Summit® et tous les autres appareils accessoires devraient se trouver sur place avant le début de la construction.

Toutes les dimensions ont une tolérance de plus ou moins $\pm 1/4$ " pouces.


Le cadre du grill repose directement sur la surface finie supérieure de la Structure en îlot. Assurez-vous que cette surface est plane. Ne soutenez pas le grill par au-dessous.

Si la structure de soutien est destinée à accueillir une prise électrique pour une rôtissoire, celle-ci devrait se trouver sur le côté gauche de la structure.

Consultez les Instructions pour l'installation du Tiroir du réservoir intégré Summit® pour obtenir la totalité des emplacements des conduits de gaz.




*** L'espace dégagé par rapport à toute surface ou structure est d'au moins 24 pouces de l'arrière et des côtés du grill.**




*** L'espace dégagé par rapport à toute surface ou structure est d'au moins 24 pouces de l'arrière et des côtés du grill.**

SUMMIT® D4


Couvercle - 1




Cuve - 1




Porte gauche - 1



Porte droite - 1




Grille chauffante - 1




OR

SUMMIT D6

Couvercle - 1




Cuve - 1




Grille Warm-Up™ - 1



Panneau droit de l'enclos - 1




Longeron de cadre de châssis avant - 1




Longeron de cadre de châssis arrière - 1




Assemblage du panneau arrière - 1




Panneau gauche de l'enclos - 1




Panneau de ventilation avant - 1




Grille à accessoires - 1




Ventilation arrière - 1



Barres Flavorizer® - 2



Grilles de cuisson en acier inoxydable


**SUMMIT® D4** 

- 2


SUMMIT D6 

- 3

Plateau inférieur - 1




Support de lèchefrite - 1



Lèchefrite - 1



Barquettes jetables - 2




Axe d'articulation - 2



Goupille bêta - 2



Conduit de gaz ondulé - 1



Clip de ventilation avant droit - 1




Clip de ventilation avant gauche - 1



Une clé de 7/16 po - 1



Clé - 1




Vis métalliques de la feuille n° 10 - 3



Arrimage en plastique - 3



Boulons de 1/2 po (1/4 x 20 x 1/2 po) - 8



Vis en acier n° 10-32 x 1/4" - 5



Rondelle en nylon - 8



Poignée - 2




Boulonnerie de Poignée - 2



Rôtissoire - 1



Moteur de la rôtissoire - 1




Support de la rôtissoire - 1




Écrou Keps (1/4 x 20) - 2



Le Matériel de Crochet de rôtissoire - 2




Fumeur - 1




VUE ÉCLATÉE - PLATINUM D4

7740501 - Summit® Platinum D4 LP Built-In 092005



VUE ÉCLATÉE - PLATINUM D6

7790501 - Summit® Platinum D6 LP Built-In 092005





LISTE DE VUE ÉCLATÉE - PLATINUM D4

7





- | | | |
|---|--|---|
| 1. Axe de charnière | 25. Bouton de commande | 52. Vis de la broche de la rôtissoire |
| 2. Matériel du thermomètre | 26. Panneau de commande | 53. Broche de la rôtissoire |
| 3. Plaque d'identification du thermomètre | 27. Panneau avant | 54. Arbre de la rôtissoire |
| 4. Panier Warm-Up™ | 28. Ensemble de protection de l'aération | 55. Ensemble du boîtier de cuisson |
| 5. Ensemble du fumoir | 29. Rail du cadre avant | 56. Ensemble d'électrodes
(câble de 16 1/4 pouces) |
| 6. Ensemble de barres
Flavorizer® avec fumeur | 30. Panneau arrière gauche | 57. Tube du brûleur droit |
| 7. Grille du boîtier du fumoir | 31. Panneau gauche | 58. Protection anti-chaleur |
| 8. Moteur de la rôtissoire | 32. Ensemble du Poignée | 59. Ensemble de protection des piles |
| 9. Support du moteur | 33. Étagère inférieure | 60. Conduit de gaz principal |
| 10. Vis du support du moteur | 34. Aération à ouverture au pied | 61. Plateau inférieur |
| 11. Erou Keps de 1/4 - 20 pouces | 35. Support de ventilation gauche | 62. Support pour égouttoir Summit |
| 12. Ensemble d'électrodes du fumoir
(câble de 10 1/2 pouces) | 36. Ensemble de porte gauche | 63. Egouttoir Summit |
| 13. Ensemble d'électrodes
(câble de 8 3/4 pouces) | 37. Ensemble de porte droit | 64. Egouttoir Summit |
| 14. Tube Crossover® | 38. Anneau de retenue en épingle à cheveux | 65. Rail du cadre arrière |
| 15. Tube du brûleur du fumoir | 39. Ensemble du couvercle | 66. Matériel d'aération arrière |
| 16. Tube du brûleur de gauche | 40. Boulon de 1/4 - 20 x 1 1/4 pouce | 67. Matériel du panneau arrière |
| 17. Vis noire de 10 - 24 x 1/2 pouces | 41. Matériel de protection contre la pluie IR | 68. Panneau arrière droit |
| 18. Rampe à gaz | 42. Grille de cuisson de 12 pouces | 69. Panneau droit |
| 19. Câble de l'interrupteur d'allumage négatif | 43. Protection contre la pluie IR | 70. Vis avec rondelle de 10 -16 x 3/4 |
| 20. Câble de l'interrupteur d'allumage positif | 44. Vis en acier inoxydable
de 10 - 24 x 1/2 pouces | 71. Bouchon en plastique |
| 21. Ensemble de modules d'allumage
à quatre sorties | 45. Ensemble de barres Flavorizer® droit | 72. Bloque porte |
| 22. Ensemble de boutons d'allumage | 46. Brûleur IR | 73. Traversée de porte |
| 23. Vis noire de 10 - 24 x 1/2 pouces | 47. Boîtier de protection IR | 74. Bouchon de la porte |
| 24. Petit bouton de commande | 48. Grille de chauffage | 75. Boulon noir de 1/4 - 20 x 1/2 pouce |
| | 49. Thermocouple | 76. Support d'aération droit |
| | 50. Conduit de gaz IR | |
| | 51. Câble de l'électrode IR | |

LISTE DE VUE ÉCLATÉE - PLATINUM D6





- | | | |
|---|--|---|
| 1. Axe de charnière | 26. Vis noire de 10 - 24 x 1/2 pouces | 53. Boîtier de protection IR |
| 2. Matériel du thermomètre | 27. Petit bouton de commande | 54. Thermocouple |
| 3. Plaque d'identification du thermomètre | 28. Bouton de commande | 55. Conduit de gaz IR |
| 4. Panier Warm-Up™ | 29. Console de commande | 56. Arbre de la rôtissoire |
| 5. Grille de cuisson de 8 pouces | 30. Panneau avant | 57. Câble pour électrode IR |
| 6. Ensemble du fumoir | 31. Ensemble de protection de l'aération | 58. Ensemble du boîtier de cuisson |
| 7. Grille du boîtier du fumoir | 32. Rail du cadre avant | 59. Ensemble des électrodes
(câble de 16 1/4 pouces) |
| 8. Ensemble de barres Flavorizer® avec fumoir | 33. Panneau arrière gauche | 60. Ensemble d'électrodes
(câble de 25 1/2 pouces) |
| 9. Broche de la rôtissoire | 34. Panneau gauche | 61. Protection anti-chaleur |
| 10. Moteur de la rôtissoire | 35. Bloque porte | 62. Conduit de gaz principal |
| 11. Support du moteur | 36. Ensemble du Poignée | 63. Ensemble de protection des piles |
| 12. Vis du support du moteur | 37. Étagère inférieure | 64. Plateau inférieur |
| 13. Erou Keps de 1/4 - 20 pouces | 38. Support d'aération gauche | 65. Support pour égouttoir Summit |
| 14. Ensemble d'électrodes du fumoir
(câble de 10 1/2 pouces) | 39. Aération à ouverture au pied | 66. Egouttoir Summit |
| 15. Ensemble d'électrodes
(câble de 8 3/4 pouces) | 40. Ensemble de porte gauche | 67. Egouttoir Summit |
| 16. Tube Crossover® | 41. Ensemble de portes droit | 68. Rail du cadre arrière |
| 17. Tube du brûleur du fumoir | 42. Anneau de retenue en épingle à cheveux | 69. Matériel d'aération arrière |
| 18. Tube du brûleur gauche | 43. Ensemble du couvercle | 70. Matériel du panneau arrière |
| 19. Tube du brûleur droit | 44. Boulon de 1/4 - 20 x 1 1/4 pouces | 71. Panneau arrière droit |
| 20. Vis noire de 10 - 24 x 1/2 pouces | 45. Grille de cuisson de 12 pouces | 72. Panneau droit |
| 21. Rampe à gaz | 46. Matériel de protection contre la pluie | 73. Vis avec rondelle de 10 -16 x 3/4 |
| 22. Câble de l'interrupteur d'allumage négatif | 47. Ensemble de barres Flavorizer® droit | 74. Bouchon en plastique |
| 23. Câble de l'interrupteur d'allumage positif | 48. Protection contre la pluie IR | 75. Traversée de porte |
| 24. Ensemble de modules d'allumage
à six sorties | 49. Vis en acier inoxydable
de 10 - 24 x 1/2 pouces | 76. Bouchon de la porte |
| 25. Ensemble de boutons d'allumage | 50. Grille de chauffage | 77. Boulon noir de 1/4 - 20 x 1/2 pouces |
| | 51. Broche de la rôtissoire | 78. Support d'aération droit |
| | 52. Brûleur IR | |







3



4







5




6

⚠ ATTENTION : Soyez à deux personnes pour soulever et installer l'ensemble du cadre intégré Summit®.

- Soulevez l'ensemble du cadre et placez-le à l'intérieur de l'ouverture de la structure en "îlot". Assurez-vous que le cadre repose à plat sur la surface finie de la structure.
- Ajustez l'aération avant pour reposer le cadre complètement sur le sol.
- Appliquez une perle de joint(1) en silicone autour du périmètre et des extrémités avant du grill qui sont en contact avec la structure en "îlot". Cela empêchera toute fuite d'humidité. Le joint que vous utilisez doit résister à une température supérieure à 120° F.












7




SUMMIT® D4 00000

SUMMIT® D6 0000000





8







SUMMIT® D4 00000

SUMMIT® D6 000000








(1)

(2)




9


SUMMIT® D4 SUMMIT® D6 

Support d'allumage
par allumette


10




11




12




13



14




15



EMPLACEMENTS DES CONDUITS DE GAZ

Remarque : Laissez un accès dans la Structure en "flot" pour l'alimentation en gaz et pour l'entretien du régulateur non situé à l'intérieur de la structure du grill. Vous trouverez une porte d'accès au conduit de gaz et au régulateur Weber® (pièce n° 36311) chez votre revendeur, sinon appelez le Service client au 1-847-446-1071.



INSTALLATION TYPIQUE DE L'ALIMENTATION EN GAZ PROPANE LIQUIDE EN GROS

Nous recommandons que cette installation soit effectuée par un professionnel **AUTORISÉ**.

Spécifications générales pour les conduits

Remarque - Contactez votre municipalité pour connaître les codes de construction qui réglementent les installations de grills d'extérieur. En l'absence de Codes régionaux, vous devez être en conformité par rapport à la dernière édition du Code national relatif au gaz combustible, ANSI Z223.1/NFPA 54.

- Ce grill a été conçu pour fonctionner avec 10,5 pouces de pression de colonne d'eau. Un régulateur de PL en ligne est peut-être nécessaire pour cette pression.
- ⚠ **ATTENTION : Si de jeunes enfants se trouvent dans cette zone, l'utilisation d'une vanne auto-blocante devrait être envisagée.**
- Un élément de tuyauterie résistant à l'action du gaz propane liquide devrait être utilisé lors du raccordement au gaz.
- Les raccordements au gaz doivent être fermement fixés à une construction rigide et permanente.

Dimensions	Dimensions pour le découpage intégré		
	D4	D6	Tolérances
A	3 3/4"	3 3/4"	+ 1/8" - 1/8"
B	6 1/4"	6 1/4"	+ 1/8" - 1/8"
C	2 1/2"	2 1/2"	+ 1/8" - 1/8"

Remarque : Les renseignements fournis dans ce manuel concernent les installations générales typiques. Nous ne pouvons pas aborder tous les types d'installations possibles. Nous vous recommandons, avant l'installation, de contacter votre municipalité pour vous informer sur les codes de construction régionaux et de contacter la caserne de pompiers la plus proche pour une vérification de votre installation.

Si vous avez des questions, contactez le Service client au 1-800-446-1071.

Tableau 10-1 La capacité maximale des tuyaux en pieds cubes de gaz par heure pour une pression de gaz de 0,5 psi ou Moins et une Chute de pression de Colonne d'eau de 0,3 pouces. (En fonction d'un gaz à gravité particulière de 0,60)

Taille nominale du tuyau en fer (Pouces)	Diamètre interne (Pouces)	Longueur du tuyau (pieds)													
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	125	150	175	200
1/4	.364	32	22	18	15	14	12	11	11	10	9	8	8	7	6
3/8	.493	72	49	40	34	30	27	25	23	22	21	18	17	15	14
1/2	.622	132	92	73	63	56	50	46	43	40	38	34	31	28	26
3/4	.824	278	190	152	130	115	105	96	90	84	79	72	64	59	55
1	1.049	520	350	285	245	215	195	180	170	160	150	130	120	110	100
1 1/4	1.380	1050	730	590	500	440	400	370	350	320	305	275	250	225	210
1 1/2	1.160	1600	1100	890	760	670	610	560	530	490	460	410	380	350	320
2	2.067	3050	2100	1650	1450	1270	1150	1050	990	930	870	780	710	650	610
2 1/2	2.469	4800	3300	2700	2300	2000	1850	1700	1600	1500	1400	1250	1130	1050	980
3	3.068	8500	5900	4700	4100	3600	3250	3000	2800	2600	2500	2200	2000	1850	1700
4	4.026	17500	12000	9700	8300	7400	6800	6200	5800	5400	5100	4500	4100	3800	3500

TUYAUTERIE DU CONDUIT DE GAZ

- Consultez le schéma de tuyauterie au bas de la page précédente.
- Le conduit de gaz en provenance de la rampe à gaz est de 58 pouces de long. N'allongez pas le conduit de gaz.
- Nous vous avons fourni les moyens de réaliser un raccord évasé SAE à 45°. N'utilisez pas de joint pour tuyau sur ce raccord.
- Si la longueur de conduit nécessaire ne dépasse pas 50 pieds, utilisez un tube O.D. de 5/8". Une taille de plus devrait être utilisée pour des longueurs supérieures à 50 pieds. Consultez le schéma de tuyauterie.
- La tuyauterie de gaz peut être constituée de tubes de cuivre, de type K ou L ; de tubes de plastique en polyéthylène, avec une épaisseur de paroi minimale de 0,062 pouces, ou un tube en fer forgé ou en acier de poids standard (programme 40).
- Les tubes en cuivre doivent comporter le l'étain si le gaz contient plus de 0,3 grammes de sulfure d'hydrogène pour 100 pieds cubiques de gaz.
- Les tubes en plastique conviennent uniquement pour des utilisations en extérieur ou en sous-sol.
- La tuyauterie de gaz en contact avec la terre, ou avec tout autre matériau susceptible de corroder les tuyaux, doit être protégée contre la corrosion selon une méthode homologuée.
- La tuyauterie sous-terrine doit être recouverte par une couche d'un minimum de 18 pouces.

TEST DES RACCORDS

Tous les raccords et les joints doivent être testés de manière approfondie à la recherche de fuites conformément aux codes régionaux et à toutes les procédures énumérées dans la dernière édition du Code national relatif au gaz combustible de l'ANSI Z223.1/NFPA 54.

⚠ DANGER

N'utilisez pas de flamme nue pour détecter les fuites de gaz. Vérifiez qu'il n'y a aucune étincelle ou flamme nue dans la zone pendant que vous détectez la présence de fuites. Des étincelles ou des flammes provoqueraient un incendie ou une explosion susceptible de provoquer une blessure physique grave voire un décès et des dommages matériels.

INSTALLATION D'ALIMENTATION EN GAZ PROPANE LIQUIDE 20 PL TYPIQUE

Nous vous recommandons vivement d'utiliser le Compartiment pour réservoir intégré Summit® (n° 21280) pour les installations utilisant une bouteille de PL de 20 livres montée à distance dans une structure en "îlot".

Le Compartiment pour réservoir intégré Summit® est un accessoire homologué par le CSA pour l'installation d'une bouteille de PL de 20 livres montée à distance, dans une structure en "îlot". Le Compartiment pour réservoir intégré Summit® est équipé d'un ensemble comprenant un tuyau et un régulateur et des raccords de gaz, pour le raccord entre une bouteille de PL montée à distance et le Grill à gaz intégré Summit®. Le tuyau et le régulateur sont indiqués comme des pièces nécessaires au Grill à gaz intégré Summit® homologué par le CSA.

Le compartiment pour réservoir intégré Summit® satisfait également les exigences d'aération, de rétention du réservoir et de séparation de la bouteille de PL par rapport à une source de chaleur comme présenté dans la Norme de l'ANSI relative aux appareils de cuisson à gaz en extérieur, Z21.58/CSA 1.6 pour les enclos de PL.

Le Compartiment pour réservoir intégré Summit® a son propre manuel d'installation.

Si vous n'utilisez pas le Compartiment pour réservoir intégré Summit®, vous devez embaucher un sous-traitant sous licence ou un plombier autorisé et ils devront suivre les exigences décrites dans la Norme de l'ANSI relative aux appareils de cuisson à gaz d'extérieur, Z21.58/CSA 1.6 pour les enclos de PL. Les exigences décrites dans la Norme relative aux appareils de cuisson à gaz d'extérieur, Z21.58/CSA 1.6. sont les suivantes ;

Un enclos distant accueillant une bouteille de PL doit être ventilé au moyen d'ouvertures aux niveaux supérieur et inférieur de la bouteille. Cela sera accompli grâce à l'une des deux ou aux deux méthodes ci-dessous :

- a). Un côté de l'enclos de la bouteille de PL doit être complètement ouvert ; ou
- b). Si l'enclos de la bouteille de PL distante a été conçu pour avoir quatre côtés, un haut et un bas, une ventilation est nécessaire pour l'enclos de la bouteille de PL distante ;
 - 1). Il devrait y avoir au moins deux ouvertures de ventilation, (un trou ou un groupe de trous, pour un objectif de ventilation) dans les parois de la structure en îlot. Les ouvertures devraient être situées à moins de 5 pouces (127mm) du haut de l'enclos. Les ouvertures de ventilation devraient être de tailles égales et espacées d'un minimum de 90 degrés, et ne pas être obstruées. Les ouvertures devront comprendre une zone totalement dégagée de 20 pouces carrés au minimum. (Cela correspond à 1 pouce carré d'espace de ventilation, par livre de capacité de combustible stocké).
 - 2). Les ouvertures de ventilation, (un trou ou un groupe de trous, pour un objectif de ventilation) devraient se trouver au niveau du sol. Les ouvertures devront comprendre une zone totalement dégagée de 10 pouces carrés au minimum. (Cela correspond au carré de l'espace de ventilation, par livre de capacité de combustible stocké). Il devrait y avoir au moins deux ouvertures de ventilation si les ouvertures de ventilation au niveau du sol sont dans la paroi. Les ouvertures de ventilation devraient être situées à moins de 5 pouces (127mm) du sol. Les ouvertures de ventilation devraient être de tailles égales et espacées d'un minimum de 90 degrés, et ne pas être obstruées.
 - 3). La taille minimale du/des trou(s) de ventilation ne devrait pas être inférieure à ¼ de pouce.
 - 4). Les ouvertures de ventilation dans les parois ne devraient pas permettre la ventilation vers les zones vides ou "creuses" de "l'îlot". En cas de fuite de gaz ou de ventilation de la bouteille de PL à l'intérieur de l'enclos de la bouteille de PL, le gaz ne devrait pas pouvoir circuler ou migrer vers la zone vide ou "creuse" de "l'îlot". Les ouvertures de ventilation dans les parois de l'enclos devraient communiquer uniquement avec l'extérieur de la structure en "îlot" afin que le gaz puisse se dissiper à l'extérieur.
- c). Si l'enclos de la bouteille de PL distante a quatre côtés, un haut et un bas et a été conçu pour une installation dans un enclose en "îlot" intégré ;

- 1). Au moins une ouverture de ventilation, (un trou ou un groupe de trous, pour un objectif de ventilation) doit se trouver sur l'un des côtés de l'enclos qui communique avec l'extérieur de la structure en "îlot". En cas de fuite de gaz ou de ventilation de la bouteille de PL à l'intérieur de l'enclos de la bouteille de PL, le gaz ne devrait pas pouvoir circuler ou migrer vers la zone vide ou "creuse" de "l'îlot". Les ouvertures de ventilation devraient communiquer uniquement avec l'extérieur de la structure en "îlot" afin que le gaz puisse se dissiper à l'extérieur. L'ouverture de ventilation devrait être située à moins de 5 pouces (127mm) du haut de l'enclos et devrait avoir une zone totalement dégagée de 20 pouces carrés. (Cela correspond à 1 pouce carré d'espace de ventilation par livre de combustible stocké).
 - 2). Au moins une ouverture de ventilation, (un trou ou un groupe de trous, pour un objectif de ventilation) doit se trouver sur l'un des côtés de l'enclos qui communique avec l'extérieur de la structure en "îlot", en bas. En cas de fuite de gaz ou de ventilation de la bouteille de PL à l'intérieur de l'enclos de la bouteille de PL, le gaz ne devrait pas pouvoir circuler ou migrer vers la zone vide ou "creuse" de "l'îlot". Les ouvertures de ventilation devraient communiquer uniquement avec l'extérieur de la structure en "îlot" afin que le gaz puisse se dissiper à l'extérieur. L'ouverture de ventilation devrait être située à moins de 5 pouces (127mm) du bas de l'enclos et devrait avoir une zone totalement dégagée de 10 pouces carrés. (Cela correspond à 1/4 de pouce carré d'espace de ventilation par livre de combustible stocké).
 - 3). La taille minimale du/des trou(s) de ventilation ne devrait pas être inférieure à ¼ de pouce.
 - d). L'enclos de la bouteille de PL distante devrait être fabriqué à partir de matériaux non inflammables. L'enclos de la bouteille de PL distante devrait isoler la bouteille de PL du compartiment du brûleur, afin de lui offrir une protection contre les radiations, de constituer un coupe-flamme et de servir de protection contre tout matériau étranger comme des gouttes très chaudes.
 - e). Il devrait y avoir un espace minimal de 2 pouces (50,8mm) entre la terre et le sol de l'enclos de la bouteille de PL distante.
 - f). La vanne de la bouteille de PL devrait être facilement accessible pour une utilisation manuelle. Une porte située sur l'enclos distant et permettant d'accéder à la vanne de la bouteille de PL est acceptable, à condition de ne pas être une porte à verrou et de pouvoir être ouverte sans utiliser aucun outil.
- Si votre sous-traitant sous licence ou un plombier autorisé, construit un enclos pour bouteille de PL en suivant les directives de la Norme de l'ANSI relative aux appareils de cuisson à gaz d'extérieur, Z21.58 CSA 1.6, vous devrez commander le kit numéro (n° 21287), qui contient l'ensemble tuyau-régulateur, le support du régulateur, les fixations pour les raccords et le support du réservoir de PL pour retenir la bouteille de PL qui doit être utilisée avec le Grill à gaz intégré Summit®. Le tuyau et le régulateur du kit (n° 21287) sont indiqués comme des pièces nécessaires au Grill à gaz intégré Summit® homologué par le CSA.

⚠DANGER

L'utilisation de tout autre ensemble de tuyau et de régulateur risque d'être dangereuse, et risque de ne pas fournir une alimentation en gaz correcte au Grill à gaz intégré Summit®; cela risque également de provoquer un incendie ou une explosion entraînant des blessures physiques graves voire un décès et des dommages matériels.

⚠DANGER

Le fait de ne pas utiliser un Compartiment pour réservoir intégré Summit® pour une bouteille de 20 livres ou le fait de ne pas construire d'enclos de protection pour la bouteille de PL pour une bouteille de 20 livres de PL conformément aux instructions relatives à la ventilation, à la rétention de la bouteille et à la séparation entre la bouteille de PL et une source de chaleur énumérées dans la Norme de l'ANSI relative aux appareils de cuisson à gaz d'extérieur, ANSI Z21.58 CSA 1.6, risque d'être dangereux et pourrait provoquer un incendie ou une explosion à l'origine d'une blessure physique grave voire d'un décès ou de dommages matériels.

Si vous ne respectez pas scrupuleusement les déclarations relatives au DANGER, cela annulera la Garantie du Grill à gaz intégré Summit®.

⚠ ATTENTION : Ce produit a fait l'objet de tests de sécurité et est certifié pour une utilisation dans un pays particulier uniquement. Vérifiez la désignation de pays située sur le carton d'emballage.

Ces pièces peuvent contenir du gaz ou être des éléments dont la combustion produit du gaz. Veuillez consulter le Service clientèle de Weber-Stephen Products Co. pour des renseignements sur les pièces de rechange originales de Weber-Stephen Products Co..


⚠ MISE EN GARDE : Ne tentez pas d'effectuer des réparations sur des éléments contenant du gaz ou sur des éléments dont la combustion produit du gaz sans contacter le service clientèle de Weber-Stephen Products Co.. Si vous ne suivez pas la présente Mise en garde relative au produit, vos actions risquent de provoquer un incendie ou une explosion entraînant des blessures physiques graves voire un décès ainsi que des dégâts matériels.

RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION EN GAZ


Un conduit de gaz ondulé de 58" pouces est fourni avec le grill. Ce conduit doit passer à travers l'ouverture de l'arrivée de gaz vers l'alimentation principale en gaz.

- 1) Raccordez le conduit de gaz ondulé à la rampe à gaz située à droite du grill au-dessous de la console de commande. Utilisez le joint évasé de 1/2" (1) pour garantir un joint parfaitement étanche.
Remarque : des joints évasés de 1/2" sont fournis avec le Compartiment pour réservoir intégré Summit® (n° 21280) ou avec les raccords du tuyau et du régulateur du kit n° 21287.

Remarque : Laissez un accès dans la structure en "îlot" pour l'entretien de l'alimentation en gaz et du régulateur à l'extérieur de la structure du grill. Une porte d'accès au conduit de gaz et au régulateur de chez Weber® (pièce n° 36311) peut être achetée chez votre revendeur ou en appelant le Service client au 1-847-446-1071.



Le conduit ondulé passe à travers la cavité de la "Structure en îlot" vers le raccord du régulateur situé à l'intérieur du Compartiment pour réservoir intégré Summit® (n° 21280) ou dans le raccord du tuyau et du régulateur du kit n° 21287. (Illustration ci-dessous)




Emplacement typique pour un compartiment ou un enclos à réservoir

VENTILATION

△ MISE EN GARDE : Des trous d'aération doivent être présents dans la structure en haut et en bas pour permettre la ventilation en cas de fuite de gaz.

Les trous d'aération peuvent être situés dans une zone de visibilité faible et devraient être protégés par un matériau de filtrage afin d'empêcher les rongeurs et les insectes de pénétrer dans la structure. Les trous d'aération aideront aussi à faire sécher l'humidité.

Les aérations du compartiment intégré Summit® (pièce n° 36312) sont disponibles auprès de votre revendeur ou en appelant le Service client au 1-800-446-1071.



Remarque : Ces illustrations sont fournies pour référence uniquement.

- Une ventilation transversale doit être intégrée à la structure de support. Nous recommandons un minimum de 100 pouces carrés de ventilation par côté.
- Les aérations devraient être situées des deux côtés de la structure.
- Les illustrations ci-dessus sont fournies pour référence uniquement.
- Les emplacements de ventilation devraient se trouver au centre et vers l'extérieur.
- Situez les aérations à la fois au bas de la structure et en haut de la structure.
- Les aérations du bas devraient se trouver aussi près que possible du niveau du sol. Assurez-vous que la zone d'aération n'est pas bloquée par les supports internes de la structure.
- Nous recommandons des aérations avec des filtres.
- Les portes d'accès vers la structure ne sont pas considérées comme des aérations.
- Nettoyez régulièrement les aérations.

△ DANGER : Le non respect des instructions minimales relatives à l'aération risque d'entraîner une accumulation de gaz à l'intérieur de la structure en cas de fuite de gaz. Cela risque d'entraîner un incendie ou une explosion susceptible d'entraîner une grave blessure corporelle voire un décès et des dommages matériels.



WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.

www.weber.com®